Manual paso a paso: de Wiko Sunny Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Utilizaremos una herramienta de apertura la cual introduciremos entre el marco y la carcasa. Deslizandola por el contorno soltaremos las muescas que la sujetan.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7









Paso 2 - Retirar batería

Para retirar la batería simplemente la levantaremos con la ayuda de una herramienta o directamente con las manos.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 7



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y después la desencajaremos.

Antes de realizar este paso tendremos que retirar las tarjetas SIM/SD en caso de que se encuentren colocadas.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7









Paso 4 - Desoldar pantalla táctil

En este paso, desencajamos la placa base del marco y desoldamos el flex del digitalizador.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 7











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 7

Para terminar, calentamos la pantalla y la despegamos con la ayuda de una herramienta de apertura.















WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 7