



## Manual paso a paso: de Alcatel Pixi 4 Micrófono inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,81 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

5,20 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Primero retiramos la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con la herramienta de apertura en la muesca que trae con este propósito.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 2 - Retirar batería

Retiramos la batería levantándola con la ayuda de la herramienta o directamente con las manos.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

### Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retiramos las tarjetas ya que nos impedirían sacar la carcasa intermedia.



## Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa al chasis. Después, desengancharemos las muescas que la sujetan.





## Paso 5 - Micrófono inferior

Ya solo queda desencajar el micrófono del chasis.

