



Manual paso a paso: de NOS NOVU II Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,23 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,10 €



vibrador genérico de 12,53 x 3,67 x 9,96 mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos sacando la carcasa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Sacamos la batería y retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia. Después, como con la carcasa trasera, haremos palanca para soltarla.





Paso 3 - Vibrador

Para terminar, despegamos el vibrador y lo desoldamos de la placa auxiliar.

