



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo Yoga Tab 3 Pro Pulsador del proyector y conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador
profesional y 6
puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que encontraremos al apartar el soporte trasero.

Con una herramienta de apertura, haremos palanca por todo el contorno para desenganchar la carcasa del chasis. Tendremos que tener el soporte trasero desplegado para poder desencajarla.





Paso 2 - Retirar componentes

En este paso retiramos la pieza lateral que cubre el eje del soporte trasero. Para ello retiramos los tornillos Phillips (PH-00) y después desconectamos el cable flex del proyector y el del flex con conector de audio.





Paso 3 - Pulsador del proyector y conector de audio

Ya solo falta despegar el flex del soporte.



