



Manual paso a paso: de Alcatel A3 XL Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación de soldadura Baku BK-936E

28,93 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera, para ello introducimos una herramienta fina metálica, y después introducimos una plástica para no dañar el marco del teléfono.





Paso 2 - Antenas y marco

Extraemos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan las antenas y el marco, y ayudándonos de las herramientas necesarias retiraremos las antenas y el marco del teléfono.





Paso 3 - Vibrador

Despegamos y desoldamos el vibrador.



Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión, y ya podemos despegar la placa auxiliar, debemos despegar el flex donde hace contacto el altavoz.



