



Manual paso a paso: de Wiko Lenny 4 Plus Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y, haciendo movimientos de palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.





Paso 3 - Retirar cámara trasera

En este paso desconectamos la cámara trasera de la placa base y la desencajamos.



Paso 4 - Retirar placa base

Desconectamos los flex de la pantalla de la placa base y retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta. Ahora levantaremos la placa para desconectar el cable coaxial y así poder retirarla.





Paso 5 - Cámara delantera

Para terminar, desconectamos la cámara delantera de la placa base.

