



Manual paso a paso: de Wiko Lenny 4 Plus Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco y, haciendo movimientos de palanca, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desencajamos.





Paso 3 - Retirar cámara trasera

En este paso desconectamos la cámara trasera de la placa base y la desencajamos.



Paso 4 - Retirar placa base

Desconectamos los flex de la pantalla de la placa base y retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta. Ahora levantaremos la placa para desconectar el cable coaxial y así poder retirarla.





Paso 5 - Despegar pantalla táctil

Calentamos la pantalla a unos 70°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Con la pantalla caliente, deslizamos una herramienta plana entre esta y el marco para despegarla. Después deslizaremos el flex de la pantalla a través del orificio en el chasis.





Paso 6 - Display LCD

Retiramos la carcasa inferior que cubre la placa auxiliar para desconectar el display.

Después lo levataremos con cuidado usando una tarjeta u otra herramienta plana.



