



## Manual paso a paso: de Wiko Lenny 3 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,26 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,97 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera, para ello introducimos una herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno conseguiremos desengancharla.





## Paso 2 - Retirar batería

Para retirar la batería haremos palanca en el hueco inferior. También podemos hacerlo directamente con las manos.





### Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos igual que con la trasera.





## Paso 4 - Altavoz

Ya solo queda desensajar el altavoz de la carcasa intermedia.

