



Manual paso a paso: de Zopo P5000 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de herramientas profesionales 58 en 1 , Jakemy JM-8126

10,69 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,24 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que encontramos en la parte inferior y también extraemos la bandeja SIM/SD.

Para separar la carcasa, podemos utilizar la herramienta que mostramos o desengancharla deslizando una herramienta de apertura por todo el contorno entre el marco y la carcasa.

Hay que tener cuidado con los botones ya que se caerán al soltar la carcasa.





Paso 2 - Retirar módulo de altavoz y placa auxiliar

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desencajamos. Después desconectamos los componentes de la placa auxiliar y la despegamos del chasis.



