



Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Pixi 3 10" Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello, primero abrimos la tapa donde va la tarjeta SD para retirar el tornillo que la sujeta y después haremos palanca con una herramienta de apertura, deslizándola por todo el contorno, soltaremos las muescas que la sujetan.





Paso 2 - Pulsadores laterales

Para terminar, desconectamos el flex de la placa base y lo despegamos del lateral del chasis.



