



## Manual paso a paso: Dualshock 4 Vibrador izquierdo de Sony PlayStation 4

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación soldadura  
aire caliente - KADA  
852

43,12 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €



Destornillador alta  
calidad con 24  
puntas de repuesto  
magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, y cuando esté desenganchada hay que desconectar un flex que une la placa auxiliar con la placa base del mando.





## Paso 2 - Batería

Desconectamos la batería y la retiramos.



## Paso 3 - Soporte de batería

Retiramos el tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el soporte y lo retiramos.



## Paso 4 - Carcasa frontal

Desconectamos el flex del touchpad y separamos la carcasa delantera del chasis.



## Paso 5 - Vibrador izquierdo

Desoldamos los dos cables del vibrador, y con la ayuda de unas pinzas planas y finas despegamos el vibrador averiado.



