



# NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Apple iPhone XR Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Pantalla para iPhone XR. Calidad PREMIUM

29,26 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM del dispositivo.





## Paso 2 - Pantalla

Retira+[Crear nuevo paso](#)mos los tornillos Pentalobe (TS1) con un destornillador de precisión.

Aplicamos calor a la pantalla a 80 grados durante dos minutos.

Con la pinza de ventosa bien sujeta al smartphone, por una esquina, tiramos un poco para separarla poco a poco.

Con una púa ayudamos a despegar la pantalla por todo el contorno.





### Paso 3 - Pantalla

Retiramos 5 tornillos Triwing (Y0.6) y un tornillo Phillips (PH #00).

Retiramos las chapas metálicas de protección.

Desconectamos los flex de conexión de la pantalla.





#### Paso 4 - Módulo auricular, sensor de proximidad y micrófono

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH #00) y un tornillo triwing (Y0,6)

Despegamos el módulo y lo retiramos.



