



## Manual paso a paso: de Alcatel 5 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta PX de apertura para smartphones y tablets

1,05 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €

### Paso 1 - Apertura

Con la herramienta de apertura soltar los embellecedores superiores e inferiores de la carcasa y desprender la carcasa trasera.





## Paso 2 - Extraer lector de huellas

Con la herramienta de apertura soltar la conexión del lector de huellas y extraerlo.





### Paso 3 - Retirar blindaje superior

Retirar los 7 tornillos Phillips(PH#00) que sujetan el blindaje y extraerlo con la herramienta de apertura.



## Paso 4 - Soltar conexiones de la placa base

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa base.





### Paso 5 - Extraer placa base

Soltar los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y extraerla con la herramienta de apertura.



### Paso 6 - Extraer cámara frontal

Con la herramienta de apertura soltar la conexión de la cámara y extraerla.



