



Manual paso a paso: de Energy Phone Neo Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

4,16 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,23 €

Paso 1 - Carcasa

Para abrir la carcasa haremos palanca utilizando una herramienta de apertura de plástico para evitar dañar el equipo.





Paso 2

Retiramos la carcasa para poder acceder a la batería.



Paso 3 - Batería

Para retirar la batería haremos, como en el paso anterior, palanca con una herramienta de plástico para evitar daños.



Paso 4 - Tornillos y carcasa interior

Para sacar la carcasa tenemos primero que sacar los nueve tornillos marcados en la foto.

Después utilizaremos una herramienta de apertura para separarla.





Paso 5 - conectores placa base

Para desconectar los flex de la placa debemos levantar la pestaña de anclaje.



Paso 6 - Flex de botones laterales

Utilizaremos una herramienta plástica para ayudarnos a levantar y despegar los flex de los botones laterales.





Paso 7 - tornillos y flex de flash

Despegamos el flex del flash y sacamos los dos tornillos que sujetan la placa base.





Paso 8 - Cable de antena y flex

Antes de retirar la placa base debemos desconectar el cable coaxial de antena y el flex de interconexión que va de la placa inferior a la placa base.





Paso 9 - Cámara frontal

Para desconectar la cámara debemos levantar la pestaña de anclaje y luego ya podemos retirarla.



