



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S10 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>
 <p>Ventosa de succión para desmontar y reparar</p> <p>0,51 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>	 <p>Vibrador genérico de 9,97 x 13,92 x 4,18 mm</p> <p>0,99 €</p>			

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una ventosa levantaremos con cuidado un poco la carcasa hasta que nos permita introducir una púa metálica fina, y una vez introduzcamos dicha púa, ya nos será más sencillo introducir una púa plástica algo más gruesa para así despegar todos los bordes.





Paso 2 - Tornillos

Retiramos los quince tornillos Phillips (PH#00) que señalamos en la primera fotografía de este paso, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la carcasa superior e inferior.



Paso 3 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base, y retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base.





Paso 4 - Placa base

Extraemos la bandeja de las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos la placa base.





Paso 5 - Vibrador

Para finalizar, ayudándonos de una pinza plana, despegaremos el vibrador que vamos a reemplazar.

