



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Jerry 3 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador
profesional 6 en 1 K-
8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Apertura

Buscar la ranura de apertura en la parte inferior del móvil y presionar para desprender la carcasa trasera.





Paso 2 - Retirar batería

Con la herramienta de apertura extraer la batería.



Paso 3 - Retirar tapa superior

Desatornillar los tornillos de la tapa superior, y desprenderla con la Púa,





Paso 4 - Extraer botones

Con las pinzas soltar los botones del chasis.



Paso 5 - Extraer placa base

Desatornillar los 2 tornillos que sujetan la placa, soltar las conexiones con la herramienta de apertura y retirar la cámara frontal. Extraer placa base.





Paso 6 - Extraer cámara frontal

Soltar la conexión de la placa base y extraer la cámara.

