



Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 6 Pro Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Pantalla completa IPS LCD negra para Xiaomi Redmi Note 6 Pro

18,88 €

Paso 1 - Extracción SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera introduciendo una herramienta por todo el contorno.

Una vez separada la carcasa trasera, deberemos soltar el flex del lector de huellas de la placa base. Para ello, desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora que cubre el flex. Una vez retirada la chapa, desconectamos el flex del lector de huellas de la placa base.





Paso 3 - Desconectamos batería

Retiramos la chapa protectora de la batería desatornillando los tornillos Phillips (PH #00) y retirándola.

Desconectamos el flex de la batería de la placa base.





Paso 4 - Batería

Retiramos las pegatinas de sujeción de la batería. Retiramos la batería.





Paso 5 - Pantalla completa

Desconectamos el flex de la pantalla de la placa base.

Aplicamos calor a la pantalla durante un minuto a ochenta grados centígrados.

Introducimos una púa entre el marco y la pantalla realizando todo el contorno para así despegarla por completo.



