Manual paso a paso: de Nokia 9 PureView Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Vibrador genérico de 9,97 x 13,92 x 4,18 mm

0,99 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos el hueco suficiente para introducir una púa plástica, con la cual despegaremos todos los bordes de la carcasa.



Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00), despegamos el sensor de luz y el flash y ya podremos desenganchar la carcasa intermedia.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

Paso 4 - Altavoz

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.

Paso 5 - Bandeja

Extraemos la bandeja.



Paso 6 - Componentes

Desconectamos los componentes que están conectados a la placa base.



Paso 7 - Placa base con cámaras traseras

Desconectamos la cámara frontal y el cable coaxial, retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana la retiramos.



Paso 8 - Vibrador

Con la ayuda de unas pinzas planas despegaremos el vibrador averiado que tenemos que remplazar.