



Manual paso a paso: de Realme X2 Pro Flash trasero

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,95 €



Flash trasero para Realme X2 Pro (RMX1931)

5,99 €

Paso 1 - Lector de tarjetas

Para comenzar retiraremos el lector de tarjetas con una herramienta de extracción.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico durante unos minutos, para así conseguir ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta metálica lo suficiente fina, nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una púa plástica, con la cual será más fácil ir despegando los bordes de la carcasa sin dañarla.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los doce tornillos Phillips (PH#00), y, haciendo una pequeña palanca con una herramienta plástica fina, retiramos la carcasa intermedia.



Paso 4 - Flash trasero

Por último, despegamos y extraemos el flash.

