



Manual paso a paso: de

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Paso 1 - Paso 1

Colocamos nuestra Yolodoor en el hueco donde la vamos a instalar,



PASO 1
MONTAMOS LA YOLODOOR

¿QUÉ NECESITAMOS?
INFLADOR YPOP SUMINISTRADO

¿QUÉ VAMOS A HACER?
APROXIMAMOS LA PUERTA AL MARCO
Y LA AJUSTAMOS CON EL YPOP

00:00:28:11



Paso 2 - Ypop

Introducimos el Ypop por debajo de la Yolodoor, así la mantendremos elevada lo suficiente para facilitarnos la instalación.

PASO 1
MONTAMOS LA YOLODOOR

¿QUÉ NECESITAMOS?
INFLADOR YPOP SUMINISTRADO

¿QUÉ VAMOS A HACER?
APROXIMAMOS LA PUERTA AL MARCO
Y LA AJUSTAMOS CON EL YPOP

00:00:37:48





Paso 3 - Paso 2

Empezamos a introducir los tornillos, empezando por el lateral donde se encuentren las bisagras, y procurando no apretarlos por completo para que así se ajuste a la perfección al final.

PASO 2
COLOCAMOS LOS TORNILLOS

¿QUÉ NECESITAMOS?
10 TORNILLOS Y DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?
COLOCAMOS 4 EN EL LADO IZQUIERDO,
4 EN EL DERECHO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR

00:01:42:33

PASO 2
COLOCAMOS LOS TORNILLOS

¿QUÉ NECESITAMOS?
10 TORNILLOS Y DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?
COLOCAMOS 4 EN EL LADO IZQUIERDO,
4 EN EL DERECHO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR
PEZAREMOS POR EL LADO DONDE ESTÁN LAS BISAGRAS,

00:01:51:24

PASO 2

COLOCAMOS LOS TORNILLOS

¿QUÉ NECESITAMOS?

10 TORNILLOS Y DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?

COLOCAMOS 4 EN EL LADO IZQUIERDO,
4 EN EL DERECHO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR
APREZAMOS POR EL LADO DONDE ESTÁN LAS BISAGRAS,
PROCURANDO INICIALMENTE,
NO ATORNILLARLOS DEMASIADO FUERTE

00:01:55:33



PASO 2

COLOCAMOS LOS TORNILLOS

¿QUÉ NECESITAMOS?

10 TORNILLOS Y DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?

COLOCAMOS 4 EN EL LADO IZQUIERDO,
4 EN EL DERECHO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR
APREZAMOS POR EL LADO DONDE ESTÁN LAS BISAGRAS,
PROCURANDO INICIALMENTE,
NO ATORNILLARLOS DEMASIADO FUERTE

00:02:28:14



PASO 2

COLOCAMOS LOS TORNILLOS

¿QUÉ NECESITAMOS?

10 TORNILLOS Y DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?

COLOCAMOS 4 EN EL LADO IZQUIERDO,
4 EN EL DERECHO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR
APREZAMOS POR EL LADO DONDE ESTÁN LAS BISAGRAS,
PROCURANDO INICIALMENTE,
NO ATORNILLARLOS DEMASIADO FUERTE

00:02:39:09



PASO 2

COLOCAMOS LOS TORNILLOS

¿QUÉ NECESITAMOS?

10 TORNILLOS Y DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?

COLOCAMOS 4 EN EL LADO IZQUIERDO,
4 EN EL DERECHO Y 2 EN LA PARTE SUPERIOR
APREZAMOS POR EL LADO DONDE ESTÁN LAS BISAGRAS,
PROCURANDO INICIALMENTE,
NO ATORNILLARLOS DEMASIADO FUERTE

00:02:48:22



PASO 3

AJUSTE FINAL

¿QUÉ NECESITAMOS?

DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?

CUANDO CADA TORNILLO ESTÁ EN SU SITIO,
HEMOS EL AJUSTE FINAL APRETANDO DEFINITIVAMENTE.

00:03:05:35



Para terminar apretaremos por completo todos los tornillos y retiraremos el Ypop, y comprobaremos el correcto funcionamiento de la Yolodoor y su cerradura.

PASO 3
AJUSTE FINAL

¿QUÉ NECESITAMOS?
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?

CUANDO CADA TORNILLO ESTÁ EN SU SITIO,
CEMOS EL AJUSTE FINAL APRETANDO DEFINITIVAMENTE.

00:03:15:13



PASO 3
AJUSTE FINAL

¿QUÉ NECESITAMOS?
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?

CUANDO CADA TORNILLO ESTÁ EN SU SITIO,
CEMOS EL AJUSTE FINAL APRETANDO DEFINITIVAMENTE.

00:03:16:26



PASO 3
AJUSTE FINAL

¿QUÉ NECESITAMOS?
DESTORNILLADOR ELÉCTRICO

¿QUÉ VAMOS A HACER?

CUANDO CADA TORNILLO ESTÁ EN SU SITIO,
CEMOS EL AJUSTE FINAL APRETANDO DEFINITIVAMENTE.

00:03:19:33

