



Manual paso a paso: de Realme 6 Pro Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Púa metálica profesional para apertura de dispositivos

1,35 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Tapete térmico de apertura, WL-1805

59,96 €



Módulo de altavoz para realme 6 pro (rmx2063)

1,21 €

Paso 1 - Lector de tarjetas

Para comenzar, extraemos el lector de tarjetas con la ayuda de una herramienta de extracción de SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la tapa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta (aprox 5min a 75°C), introducimos una herramienta de apertura fina y nos abrimos hueco suficiente para introducir una púa plástica y con la misma iremos despegando todos los bordes de la carcasa sin dañarla.





Paso 3 - Lente de cámaras traseras

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el lente de las cámaras traseras, luego con una herramienta fina lo desenganchamos y extraemos.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con una herramienta fina vamos desenganchando todos los bordes y la extraemos.





Paso 5 - Desconectar lector de huellas

Desconectamos el lector de huellas.



Paso 6 - Desconectar batería

Desconectaremos la batería para trabajar con mayor seguridad.



Paso 7 - Altavoz

Por último, con la ayuda de una herramienta plástica fina hacemos palanca y extraemos el altavoz.

