



## Manual paso a paso: de Huawei Mate 30 Pro Conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de carga USB tipo C para Huawei Mate 30 Pro, LIO-L09, LIO-L29

3,97 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicarle calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una o más púas plásticas, con las cuales será menos probable que dañemos la carcasa.





## Paso 2 - Carcasa intermedia con NFC

Retiramos los veintidós tornillos Phillips (PH#00) que sujetan las carcasas intermedias, desconectamos el flex del flas trasero que se encuentra pegado a la carcasa, y con la ayuda de una herramienta plana iremos desenganchando las carcasas.





### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 4 - Conector de carga

Desconectamos el flex que tenemos que reemplazar, y con la ayuda de una herramienta plana lo retiraremos.

