Manual paso a paso: de Huawei Matepad T10s Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Guantes de piel flor negros, talla L

4,13 €

Guantes de piel flor negros, talla M

3,62 €

Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €

Cámara trasera de 5Mpx para Huawei Matepad T 10s (AGS3-W09)

4,56 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Destornillador profesional inalámbrico recargable por USB

36,69 €

Paso 1 - Aplicación de calor

Empezamos aplicando calor por la parte de la pantalla una vez tenga temperatura con ayuda de una ventosa y una herramienta de apertura hacemos un pequeño hueco para poder atacarle con una herramienta de apertura plástica y la vamos pasando por todo su contorno hasta conseguir separarla del chasis





Paso 2 - Desconectamos batería

Con ayuda de un destornillador tipo Phillips (PH#00) extraemos el tornillo que sujeta el blindaje de la conexión de la batería y lo extraemos a continuación desconectamos la batería









Paso 3 - Desconectar pantalla

Extraemos el tornillo tipo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje de la conexión de la batería una vez retirado desconectamos la conexión de la pantalla y podremos separar ambas partes









Paso 4 - Extracción del marco

Extraemos los veintisiete tornillos que sujetan el marco una vez retirados nos ayudamos de una herramienta fina y lo vamos separando del chasis.



Paso 5 - Cámara trasera

Extraemos los dos tornillos tipo Phillips (PH#00) y extraemos los dos blindajes seguidamente con una herramienta fina soltamos la conexión de la cámara y la retiramos de su alojamiento con unas pinzas antiestáticas.



R190166R
LA XF D
2017