



Manual paso a paso: de Poco M3 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Guantes de piel flor negros, talla L

4,13 €



Guantes de piel flor negros, talla M

3,62 €



Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €



Herramienta profesional de apertura con agarre en forma de huella

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar ayudándonos de una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta plástica fina desengancharemos todos los bordes de la carcasa, con cuidado de no romper el flex del lector de huellas que se encuentra de ese mismo lado.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.



Paso 4 - Desconectamos batería y lector de huellas

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y desconectamos el lector de huellas para trabajar más cómodamente.



Paso 5 - Componentes

Desconectamos cámaras, el conector de la pantalla y el cable coaxial.





Paso 6 - Placa base con cámara

Con la ayuda de una herramienta plana levantamos la placa base con la cámara.



Paso 7 - Placa base

Finalmente, tan sólo nos queda desconectar la cámara que se encuentra conectada por la parte trasera de la placa base que tenemos que reemplazar.

