Manual paso a paso: de Oppo Find X3 Neo Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta por los bordes, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 7

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.







Paso 3 - Desconectamos batería

Para trabajar con una mayor seguridad desconectaremos la batería.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje inferior y el altavoz, y con una herramienta plana retiraremos el blindaje y levantaremos el altavoz, del cual deberemos desenganchar la placa que se encuentra en la zona posterior del altavoz.













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM



Paso 5 - Lector de huellas

Desconectamos y despegamos el lector de huellas.







WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 7

Desconectamos los componentes que se encuentran conectados en la placa auxiliar y con una herramienta de extracción retiraremos la bandeja de las tarjetas.











WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 7

Para terminar levantaremos la placa auxiliar averiada y desconectaremos de la parte trasera de la placa el cable coaxial.









