



Manual paso a paso: de Oppo Find X3 Neo Cámara teleobjetivo

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

				
Cámara trasera teleobjetivo de 13Mpx para Oppo Reno6 Pro	Kit de 6 destornilladores de precisión BK-3335A	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones	Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción
4,10 €	8,62 €	2,19 €	15,59 €	1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta por los bordes, y con la ayuda de una o más púas plásticas iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Para trabajar con una mayor seguridad desconectaremos la batería.



Paso 4 - Cámara teleobjetivo

Finalmente, con la ayuda de una herramienta plana desconectaremos y retiraremos la cámara averiada.



