



## Manual paso a paso: de Motorola Moto G31 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Motorola Moto G31,

3,61 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja. Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





## Paso 2 - Chasis intermedio

Extraemos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana iremos soltando las pestañas que van encajadas a la pantalla para poder separarla. Posteriormente desconectamos el flex del lector de huella.





### Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



## Paso 4 - Altavoz

Con ayuda de una herramienta plana extraemos el altavoz



## Paso 5 - Desconectar componentes

Desconectamos el flex de interconexión y los 2 cables de antena coaxial



## Paso 6 - Placa auxiliar

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa al chasis y con ayuda de una herramienta plana extraemos la placa

