



Manual paso a paso: de Oppo Reno8 Pro Cámara gran angular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de apertura Sunshine SS-010 para desmontaje de

4,79 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Kit destornillador precisión con 98 puntas y herramientas de

18,53 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico durante tres minutos a unos 75°C aproximadamente. Seguidamente nos hemos abierto un pequeño hueco con una herramienta rígida, por el cual introducimos una púa plástica con la cual será menos probable dañar la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desenganchamos.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Cámara gran angular

Desconectamos y retiramos la cámara gran angular que deseamos reemplazar.



