Manual paso a paso: de Cubot Magic Cámara trasera de 13MP

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos retirando la tapa trasera. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura entre esta y el marco. Haciendo movimientos de palanca, conseguiremos soltarla.

Paso 2 - Retirar batería

En este paso, simplemente retiramos la batería haciendo palanca para desencajarla.

Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los doce tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desenganchamos.

Paso 4 - Cámara trasera de 13MP

Para terminar, desconectamos la cámara de la placa base y la desencajamos.