



## Manual paso a paso: de Huawei P10 Flex con pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones laterales de volumen y encendido Huawei p10, vtr-I09

1,85 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

### Paso 1 - Tornillos

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) que se encuentran en la parte inferior del teléfono.



## Paso 2 - Bandeja de tarjetas

Retiraremos también la bandeja de las tarjetas.



## Paso 3 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera por todos los bordes del teléfono, y desconectaremos el flex de los botones laterales.





#### Paso 4 - Flex con pulsadores laterales

Desenganchamos el flex que vamos a cambiar .



