



Manual paso a paso: de Zopo P5000 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Kit de herramientas profesionales 58 en 1 , Jakemy JM-8126

10,69 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,24 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que encontramos en la parte inferior y también extraemos la bandeja SIM/SD.

Para separar la carcasa, podemos utilizar la herramienta que mostramos o desengancharla deslizando una herramienta de apertura por todo el contorno entre el marco y la carcasa.

Hay que tener cuidado con los botones ya que se caerán al soltar la carcasa.





Paso 2 - Pulsadores laterales

Ya solo falta desconectar el flex de la placa base y despegarlo del lateral del chasis.

