



## Manual paso a paso: de Elephone S8 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 21mpx elephone s8

10,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,24 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la parte trasera a unos 65°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.





## Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Sacamos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desencajamos haciendo palanca por todo el contorno.







### Paso 3 - Cámara trasera

Ya solo falta desconectar la cámara trasera de la placa base.



