



Manual paso a paso: de SPC Heaven 10.1 Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,20 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos desenganchar la carcasa trasera, para ello usaremos una herramienta plástica con una punta plana e iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Cámaras

Despegamos el adhesivo que protege el conector, y ya podemos desconectar el flex con las cámaras que vamos a reemplazar.



