



Manual paso a paso: de ZTE Blade A910 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,23 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,10 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera ayudándonos de una púa plástica o alguna herramienta plana, si fuese necesario podríamos aplicarle un poco de calor con una pistola de aire caliente. Una vez despeguemos la carcasa trasera, desconectamos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa superior

Extraemos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa superior, y con la ayuda de una herramienta de punta plana desenganchamos la carcasa superior.





Paso 3 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que se encuentra encima de la cámara que vamos a reemplazar, y ya podremos desconectarla y retirarla.

