



Manual paso a paso: de Honor 9 Lite Cámaras frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 13Mpx Huawei Honor 9 Lite, LLD-L31

3,81 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Despegamos la carcasa trasera con la ayuda de una púa plástica.





Paso 2 - Flex del lector de huellas

Despegamos la cinta adhesiva que está por encima del conector, y con la ayuda de una herramienta de apertura levantaremos la pestaña que sujeta el conector, y con la ayuda de unas pinzas lo desconectaremos.





Paso 3 - Tornillos

Retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre las cámaras y el auricular.



Paso 4 - Cámaras frontales

Desconectamos las cámaras que vamos a reemplazar y las retiramos.



