



Manual paso a paso: de SPC Glow 10.1 Digitalizador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar desengancharemos todos los bordes de la carcasa con una herramienta plana, y ya podremos retirar la carcasa, y cuidado con las teclas laterales que están sueltas.





Paso 2 - Digitalizador

Desconectamos el flex del digitalizador, aplicamos calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que sujeta el táctil que tenemos que reemplazar, y una vez ablande el adhesivo, introduciremos una o más púas y despegaremos todos los bordes.



