



Manual paso a paso: de Huawei P30 Pro Flex de interconexión con conector de carga

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex interconector de placa base a placa auxiliar y a conector de carga, datos y

4,34 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina y una ventosa abrimos el hueco suficiente que nos permita introducir una púa plástica para así no dañar la carcasa trasera.





Paso 3 - Desconectamos batería

Antes de ponernos a desmontar cualquier componente del teléfono, desconectaremos el flex de la batería.



Paso 4 - Carcasa inferior

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa inferior y la desenganchamos.



Paso 5 - Flex de interconexión con conector de carga

Para terminar tan sólo nos quedará desconectar todos los conectores del flex que vamos a reemplazar y retirarlo.



