Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C7 Lite Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Con una herramienta de apertura desencajamos la carcasa trasera y la retiramos.











Paso 2 - Batería


Retiramos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos desencajándola.













Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex del pulsador lateral, desconectamos y retiramos la cámara trasera y desconectamos el flex de la pantalla.














Paso 5 - Placa base

Desatornillamos el tornillo Phillips (PH #00) que sujeta la placa base. La desenganchamos y desconectamos el cable coaxial.







Paso 6 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.

