



Manual paso a paso: de Huawei Mate 20 X Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos

2,51 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina nos abriremos un hueco y así podemos introducir una o más púas, con las que iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Flex del lector de huellas

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del conector, y lo desconectaremos y así podremos trabajar con una mayor comodidad.





Paso 3 - Lector de huellas

Para terminar, aprovechándonos del calor que le hemos dado a la carcasa trasera en el primer paso, ayudándonos de una herramienta fina, despegaremos el lector de huellas que tenemos que cambiar.

