



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG Magna Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Características

- Pantalla: 5 pulgadas
- Dimensiones: 139.7 x 69.9 x 10.2 mm
- Cámara: Frontal 5MP, trasera 8MP
- Batería: 2540mAh
- Memoria: microSD hasta 32Gb, 1Gb de RAM, 8Gb de memoria interna.



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Carcasa trasera

Retire la carcasa trasera, si es necesario, para mayor comodidad utilice una herramienta de apertura.



Paso 3 - Tarjetas

Extraiga las tarjetas, tanto la SIM como la microSD.





Paso 4 - Batería

Con la ayuda de una herramienta de apertura, retire la batería.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire todos los tornillos Phillips, y para mayor facilidad, retire primero el módulo de altavoz de la parte inferior.





Paso 6

Retire la carcasa intermedia.

En las fotografías no se encuentra en la carcasa intermedia el embellecedor de las teclas traseras, pero no es necesario retirarlo.





Paso 7 - Cámara frontal

Desconecte la cámara, y una vez desconectada despéguela con la ayuda de una herramienta de apertura.

