



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris E4 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinzas ultrafinas
rectas ESD-11

2,51 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Bq Aquaris E4

Características:

Dimensiones: 123 x 62 x 10 mm.

Peso: 125 gr.

Pantalla: IPS, 800x400 pixels 4 pulgadas.

Memoria: RAM 1GB, memoria interna 8GB.

Procesador: Quad Core Cortex A7, 1.3 GHz. GPU: Mali 400 MP2

Cámara delantera: 2MP.

Cámara trasera: 8MP autofocus, dual flash.

Batería: Li-ion 1700mAh.

Sistema operativo: Android 4.4 Kitkat.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera, para lo cual emplearemos una herramienta de apertura plástica que nos servirá para soltar los enganches de la carcasa fácilmente.



Paso 3 - Teclas laterales

Para terminar, soltaremos los enganches de las teclas de las muescas de la carcasa como si fueran botones.

