



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Lenovo Tab A10 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño CP-1515 1.5mm x 1.5m

4,18 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Lenovo Tab A-10

Características

Dimensiones: 17 x 27 x 0,8 cm, 549 g

Pantalla: 10.1 pulgadas, 1280 x 800 Píxeles

Procesador: ARM Cortex A7, 1.3 GHz Quad core

RAM: 1024 MB

Sistema operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean

Batería: 6430 mAh, Li-ión

Antes de empezar, asegúrese de que el equipo está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retire el tornillo Phillips que asegura la carcasa trasera. Observe que lleva precinto de garantía.



Paso 4

Desmonte la tapa trasera, soltando los enganches de plástico situados por todo el contorno. Use una herramienta de apertura especial para tablets.





Paso 5 - Vibrador

Despegue el vibrador con la herramienta de punta curva.





Paso 6

Por último, desuelde los cables del vibrador en la placa base. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad del cable.



