



## Manual paso a paso: de Wolder miTab Seattle Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa plástica para apertura de smartphones y tablets

0,99 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

### Paso 1 - Wolder MiTab Seattle

#### Características:

**Dimensiones:** 261 x 164.1 x 10mm.

**Peso:** 587g.

**Pantalla:** TFT 10.1 pulgadas, 1024x600 píxeles.

**Procesador:** Quad core 1,3GHz, GPU: 3D dual.

**Memoria:** 8GB, RAM: 1GB.

**Cámara delantera:** 2MP.

**Cámara trasera:** 5MP.

**Batería:** 6000mAh.

**Sistema operativo:** Android 4.4.





## Paso 2 - Carcasa latera

En la parte trasera, por el lado derecho, encontraremos una pequeña carcasa lateral. La retiraremos para acceder a las tarjetas SD y SIM y también a un tornillo que sujeta la carcasa trasera.

Antes de continuar retiraremos las tarjetas y el tornillo.



### Paso 3 - Carcasa trasera

Ahora, para retirar la carcasa trasera, introduciremos una púa entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno, desengancharemos las muescas que sujetan la carcasa.



## Paso 4 - Altavoz

Para terminar, retiraremos el adhesivo que cubre la placa base donde se encuentra soldado el altavoz. Tras retirarlo, desoldaremos el altavoz y lo desencajaremos del soporte.



