



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Alcatel One Touch Pop C9 Cable coaxial de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cable coaxial de antena de 98 mm

1,00 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Alcatel One Touch Pop C9

Características:

Dimensiones: 151 x 77.5 x 9.5 mm.

Peso: 190 g.

Pantalla: LCD IPS 540 x 960 pixels, 5.5 pulgadas.

Procesador: Procesador quad-core 1.3GHz.

Memoria: 4GB almacenamiento interno, 1GB RAM, microSD hasta 32GB.

Cámara delantera: 2 MP.

Cámara trasera: 8MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED...

Batería: Li-Ion 2500 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.2 Jelly Bean.





Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello introduciremos una púa entre esta y el marco para desenganchar las muescas que la sujetan.

Esta carcasa esta muy bien encajada, probablemente se necesite más fuerza que maña. :P





Paso 3 - Carcasa interna inferior

Para retirar esta carcasa, apartamos parte del adhesivo que la cubre y retiramos los tornillos que la sujetan al chasis.





Paso 4 - Retirar blindaje

Despegamos la parte del adhesivo que cubre tanto el cable como el blindaje del conector.

Ahora retiramos los dos tornillos que sujetan el blindaje y lo apartamos.





Paso 5 - Cable coaxial de antena

Ahora ya podemos desconectar ambos extremos del cable.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com