



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Blusens Smart Studio Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Estación doble de
soldadura SMD con
soldador Baku 878 L2

58,66 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Vibrador genérico de
9,96 x 11,88 x 2,31
mm con cables

0,70 €

Paso 1 - Características

Cámaras: Cámara trasera de 5Mpx, y delantera de 2Mpx.

Procesador: 4 núcleos Quad-Core 1.2GHz.

Batería: 2000mAh

Pantalla: 5 pulgadas, 854x480

Dimensiones: 145 x 73 x 8,5 mm

Peso: 143 g

Memoria: 1Gb de RAM y 8Gb de almacenamiento físico

Sistema operativo: Android 4.4 kitkat



Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la carcasa trasera.



Paso 3 - Batería


Retire la batería, si es necesario puede ayudarse de una herramienta de apertura.





Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas del teléfono.





Retire los 10 tornillos Pentalobe.



Al comenzar a levantar la carcasa intermedia se caerán los botones laterales.



Paso 7

Con ayuda de una herramienta de apertura desenganche la carcasa intermedia.



Paso 8 - Vibrador

Desuelde el micrófono y despéguelo.

