Manual paso a paso: de Innjoo F2 Cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Innjoo F2

Características:

Dimensiones: 243 x 164 x 10 mm.
Peso: 540 g.
Pantalla: IPS 10.1", 1024x600 pixels.
Procesador: 1.3GHz dual-core Cortex-A7 CPU, MediaTek MT6572 Chipset, Mali-400 GPU.
Memoria: Interna- 8Gb, RAM- 1GB, microSD hasta 32GB.
Cámara delantera: 0.3MP, 640 x 480 pixel.
Cámara trasera: 2MP, 1600 x 1200 pixel.
Batería: 4500mAh Li-Po.
Sistema operativo: Android 4.4 KitKat.

Empezaremos retirando la tapa que cubre las tarjetas y que también cubre los tornillos, que nos permitirán más adelante retirar la carcasa trasera.

Paso 2 - Tarjetas Sim y microSD

Retirar las tarjetas será tan sencillo como se puede observar en las imágenes. Simplemente tiraremos de ellas hasta que salgan.

Paso 3 - Carcasa trasera

Retiraremos los dos tornillos que estaban tras la tapa de la carcasa y después, con la ayuda de una herramienta de apertura, desengancharemos las muescas que sujetan la carcasa trasera al marco.

Paso 4 - Cámaras

Para terminar, apartamos el adhesivo que cubre el flex de las cámaras, lo desconectamos de la placa base y desencajamos las cámaras del marco.










YL-5119-0328C+2235-V2.0