



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG G4c Embellecedor de cámara y botones

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €

Características:

Dimensiones: 69.8 x 139.7 x 10.2 mm.

Peso: 136 g.

SoC: Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916.

Procesador: ARM Cortex-A53, 1200 MHz, Número de núcleos: 4.

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 306, 400 MHz.

Memoria RAM: 1 GB, 533 MHz.

Memoria interna: 8 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit.

Batería: 2540 mAh, Li-ión (de iones de litio).

Sistema operativo: Android 5.0 Lollipop.

Cámara: 3264 x 2448 pixeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct.

USB: 2.0, Micro USB.

Bluetooth: 4.1.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, S-GPS, GLONASS.

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura, la cual introduciremos entre esta y el marco para desencájarla.





Paso 2 - Embellecedor de cámara y botones

Para terminar, sacamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan y después lo desencajaremos para poder extraerlo.



