Manual paso a paso: de Alcatel Pop 3 5.5" Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.07 x 11.02 x 3.43 mm

1,04 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 77.84 x 151.9 x 9.45 mm
Peso: 165 g
SoC: Mediatek MT6580M
Procesador: ARM Cortex-A7, 1300 MHz, Warner° de nacleos: 4
Procesador grafico: ARM Mali-400 MM, Nurnero de nticleos: 1 Memoria RAM: 1 GB
Memoria RAM: 1 GB
Memoria interna: 8 GB
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC
Pantalla: 5.5 in, Ips, 720 x 1280 pixeles, 24 bit
Bateria: 2500 mAh, Li-ion (de Tones de !Rio)
Sitema operativo: Android 5.1 Lollipop
Camara: 2592 x 1944 pixeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps
Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot
USB: 2.0, Micro USB
Bluetooth: 4.0
Localizacion/Navegacion: GPS, A-GPS





Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándose de una herramienta de apertura plástica retire la carcasa trasera.







Paso 3 - Tarjetas

Utilizando las herramientas necesarias retire todas las tarjetas del teléfono.













Paso 4 - Carcasa intermedia

Retire los 13 tornillos Phillips (PH#00).






Paso 5

Desenganche todos los bordes de la carcasa intermedia, para ello utilice una herramienta de apertura plástica.

















Paso 6 - Altavoz

Con la ayuda de una herramienta de apertura despegue el altavoz que desea remplazar.

