



## Manual paso a paso: de CAT S30 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional con 28 puntas JK 6032-A

5,51 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas BEST BST-7A

3,86 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

### Paso 1 - Características

**Dimensiones:** 72.74 x 141.9 x 13.25 mm  
**Peso:** 181 g  
**SoC:** Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909  
**Procesador:** ARM Cortex-A7, 1100 MHz, Ntimero de nticleos: 4  
**Procesador grafico:** Qualcomm Adreno 304, 400 MHz  
**Procesador grafico:** Qualcomm Adreno 304, 400 MHz  
**Memoria RAM:** 1 GB, 533 MHz  
**Memoria interna:** 8 GB  
**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC, microSDXC  
**Pantalla:** 4.5 in, TFT, 480 x 854 pixeles, 24 bit  
**Bateria:** 3000 mAh, Li-i6n (de Tones de litio)  
**Sitema operativo:** Android 5.1 Lollipop  
**Camara:** 2592 x 1944 pixeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps  
**Tarjeta SIM:** Nano-SIM  
**Wi-A:** b, g, n, WI-FI Hotspot  
**USB:** 2.0, Micro USB  
**Bluetooth:** 4.1  
**Localizacion/Navegacion:** GPS, A-GPS, GLONASS



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 2 - Tarjetas

Retire las tarjetas del teléfono, si es necesario utilice alguna herramienta de apertura plástica.





### Paso 3 - Tornillos

Retire los 10 tornillos Allen (1.3) que se encuentran alrededor del teléfono.



### Paso 4 - Carcasa trasera

Una vez retirados todos los tornillos, desenganche poco a poco la carcasa trasera y retire los botones laterales.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 5 - Batería

Desconecte y retire la batería, para desconectarla puede ayudarse de una herramienta de apertura plástica.



## Paso 6 - Cámara trasera

Desconecte la cámara trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica, y ayudándose de unas pinzas, retírela.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com