Manual paso a paso: de Huawei Mate 8 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Pantalla completa IPS LCD genérica negra para Huawei Ascend Mate 8

22,71 €

Pantalla completa IPS LCD genérica dorada para Huawei Mate 8

24,03 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero tendremos que sacar los dos tornillos inferiores que la sujetan. También sacaremos la bandeja SIM/SD.

Introduciremos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa para separarlas.

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

HUAWEI
nadiemellamagallina.com

HUAWEI
nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Desconectar componentes

En este caso, vamos a retirar la pantalla completa con el chasis. Para ello, retiramos todos los componentes para luego ponerlos en el nuevo chasis.

Desconectamos el sensor de huellas dactilares para poder apartar la carcasa trasera.

Después retiramos los tornillos y desconectamos el flex de botones laterales.

Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos el altavoz y el cable coaxial de la placa auxiliar. También retiramos el blindaje que cubre el conector del flex de interconexión y lo desconectamos.

Ya podemos retirar la placa auxiliar.



Paso 4 - Altavoz y vibrador

Ahora despegaremos el módulo de altavoz y el vibrador del chasis.

Paso 5 - Desconectar componentes

Ahora retiramos el blindaje que cubre los conectores del flex de interconexión, el flex de la pantalla y la batería y después los desconectamos.



Paso 6 - Retirar componentes

En este paso despegamos y retiramos la batería y desconectamos el cable coaxial de antena.

Paso 7 - Pantalla completa con chasis

Para terminar, retiramos la placa base y desencajamos el auricular y el sensor de proximidad.

Para despegar la pantalla del chasis, podemos seguir la siguiente guía a partir del paso 11: http://goo.gl/YU66Qj


nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com
HUAWEI